

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشھرى طبقە دوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

SIEMENS SINAMICS

V20



راه اندازی سریع در ایو Sinamics V20





لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

راهنمای بکارگیری سریع

Siemens Sinamics V20



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مجری روژه بای اتواسین SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

مقدم Å

در ابو sinamics V20 ساخت شرکت زیمنس جهت رقابت قیمتی با در ابو های آسیایی و با کیفیتی متمایز در سری و سایز های مختلفی تولید می گردد. سری تکفاز این در ابو برای برق ورودی تکفاز ۲۳۰ ولت در رنج توان ۱/۱۲ تا ۳/۰ کیلو وات و سری سه فاز آن با برق ورودی سه فاز ۴۰۰ ولت، در محدوده توان ۰/۳۷ کیلو وات تا ۲۲ کیلو وات طراحی شده است . این در ابو فقط برای موتور های آسنکرون القایی سه فاز به کار گرفته می شود.



شرکت مهندسی سیما نیک بژوه شرکت مهندسی سیما نیک بژوه میروده ای اتواسین SIEMENS

لالهزار جنوبي، مجتمع بوشهري طبقه دوم، يلاك ٣٨ 021-33 999 807 021-33 999 808 info@simatic.ir این در ایو، دارای چهار ورودی دیجیتال، دو ورودی آنالوگ، یک خروجی ترانزیستوری دیجیتال،

افز ار

یک خروجی رله ای، یک خروجی آنالوگ، و یک پورت سریال RS485 می باشد



ورودی آنالوگ AI1 را می توان در ولتاژهای ۰ تا ۱۰ + ولت یا ولتاژهای ۱۰- تا ۱۰+ بکار برد و به ورودی های آنالوگ AI1 و AI2 میتوانید جریان صفر تا ۲۰میلی آمپر و یا جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر اعمال كنيد ، ورودي AI2 فقط به صورت جريان أنالوگ به كار مي رود ، ولي ورودي AI1 هم ولتاژ و هم جريان ورودي را قبول مي كند.

خروجی آنالوگ A01 نیز جریان خروجی صفر تا ۲۰ میلی آمیر یا ۴ تا ۲۰ میلی آمیر را در خروجی ايجاد مي كند .



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

كنترل يانل

سه مدل کی پد برای این در ایو در نظر گرفته شده است، کی پد موجود روی در ایو را BOP می نامند.

(Basic Operator Panel)

شکل زیر، مربوط به یک BOP و کلید ها و نمایشگر آن می باشد.



علاوه بر کی پد موجود روی در ایو، از یک مدل BOP دیگر به نام External BOP نیز برای نصب بر روی درب کابینت کنترل یا با کمی مسافت از در ایو ، استفاده می گردد.

این BOP، توسط کابل رابط ویک عدد ماژول واسطه به پورت مخصوص روی در ایو وصل میشود.



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک شوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشھرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Connecting the external BOP to the BOP interface module



از وسیله ای به نام Parameter loader نیز میتوان برای انتقال پار امتر ها از در ایو به یک فلش مموری یا بر عکس استفاده نمود.



شرکت مهندسی سیمانیک پژوه شرکت مهندسی سیمانیک پژوه مجری روژه به اتواسون SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

BOP موجود ب روی در ایو و BOP خارجی شباهت هایی نیز با هم دارند .

Panel layout

The SINAMICS V20 supports an external BOP for remote control of inverter operation. The external BOP connects to the inverter through an optional BOP Interface Module.



تفاوت ظاهری آن ها، کلید چرخان بر روی External BOP معمولی ، کلید های OK و جهت بالا و جهت پایین جهت بالا و کلید جهت پایین عمل کند. بر روی BOP معمولی ، کلید های OK و جهت بالا و جهت پایین وجود دارد در حالی که بر روی External BOP اگر کلید چرخان را فشار دهید عمل OK را انجام می دهد . اگر به سمت راست چرخانده شود کار کلید سمت بالا را انجام میدهد و اگر به چپ بچرخانید ، همانند کلید سمت پایین بر روی BOP معمولی عمل می کند. در BOPهای موجود بر روی در ایو برای فعال نمودن کنترل دستی Local باید کلید کار اهمزمان با کلید M فشار دهید در حالی که بر روی در ایو برای فعال نمودن یک کلید برای حالت دستی (Local وی دارد.





لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

BOP موجود بر درايو

توسط BOP موجود بر روی درایو می توان پارامترها را تنظیم و متغیرها را مشاهده نمود.



نمایشگر این در ایو، دار ای یک صفحه LCD سه سطری است که در سطرهای بالا و پایین، وضعیت در ایو و در سطر وسط که پنج رقمی است شماره پار امترها و مقادیر درون آن ها قابل مشاهده است. در سطر بالا از سمت ر است، کنترل به روش دستی، جهت چرخش موتور، وضعیت حرکت یا توقف موتور، آلارم و فالت در ایو ر ا می توان مشاهده نمود.

درسطر پایین از سمت راست به چپ نیز واحدهای % ۷، KW، ۲۰ ، ۷، ۸ ، ۷ نمایش داده می شوند. شش عدد کلید بر روی BOP در ایو، وجود دارد . همانند اغلب در ایوها، از کلید سبز رنگ جهت استارت و کلید قرمز رنگ جهت توقف بر ای فرمان دادن به موتور در حالت دستی (Local) می توان استفاده نمود.



ی بژوه مجری بروژه کمی اتوماسیون ستاور ... مهندس سما تک SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

> وقتی موتور در حال چرخش و درایو در حال کار است اگر کلید stop را یکبار فشار دهید نوع توقف OFF1 اجرا می گردد و موتور با یک شیب تعریف شده به صورت Ramp متوقف خواهد شد.

> اما اگر کلید (stop) قرمز رنگ را دوبار پشت سر هم فشار دهید, در زمانی کوتاهتر از 2sec یا اگر کلید stop را بیش از سه ثانیه با دست نگه دارید, توقف OFF2 اجرا خواهد شد. در روش توقف OFF2، ار تباط در ایو و موتور، قطع می گردد و موتور به طور آزادانه خواهد چرخید و پس از مدتی بر اثر اصطکاک، متوقف خواهد شد. مدت زمان متوقف شدن موتور، بستگی به اینرسی بار و موتور و میزان اصطکاک سیستم دارد. کلید M به چند شکل مختلف به کار می رود. اگر این کلید را بیش از دو ثانیه نگه دارید به صفحه وضعیت (status screen) و یا به منوی setup حرکت می کند. منوی gut بای تنظیمات سریع استفاده می گردد. اگر این کلید را به صورت کوتاه فشار دهید وارد منوی تنظیم پار امترها و یا به صفحه بعدی خواهید رفت. همچنین برای حرکت کر سر بر روی نمایشگر نیز به کار می رود. اگر در می تنظیم پار امتر خار می رود. اگر در این کلید را به منوی معنومات مونده بعدی خواهید رفت. همچنین برای حرکت کر سر بر روی نمایشگر نیز به کار می رود. اگر در زمان تنظیم پار امتر، چند بار این کلید را فشار دهید، بدون save تغییر ات، از پار امتر خارج می شود و اگر کلید NO به طور طولانی مدت (بیش از ۲ ثانیه) نگه داشته شود ویر ایش سریع انجام می شود. اگر به صورت عادی ، فشار داده شود بین وضعیت های مختلف (status) می توان حرکت کرد و می توان مقادیر تغییرات در پار امتر را save نمود یون یا می می در این ایز می توان مقادیر تغییرات در پار امتر را save نمود.

> کلید OK برای ریست نمودن فالت هم به کارمیرود. اگرکلید M وOK را هم زمان با یکدیگر فشار دهید می توانید بین سه حالت Auto و Hand و Jog سوئیچ کنید.



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مجری روژه ای اتواسین SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Hand / Jog / Auto Press to switch between different modes:



اگر باز هم کلید های M و OK را فشار دهید وارد حالت Jog می شوید. برای خروج از حالت Jog و رفتن به حالت Auto، باز هم دو کلید M و Ok را همزمان فشار دهید.

در حالت کنترل دستی ، در کناره صفحه نمایشگر، تصویر یک دست ظاهر می گردد اگر به حالت Jog تغییر داده شود، علامت دست، چشمک زن می گردد ، اگر هم وارد حالت Auto شوید، علامت دست نمایش داده نمی شود.

از كليد جهت بالا برای حركت بين پار امتر ها و برای افزايش مقدار درون پار امتر ها می توان استفاده نمود ، اگر كليد جهت بالا را نگه داريد با سر عت زيادتری بين پار امتر های حركت می كند و اگر در مد Run قرار داريد با زدن كليد جهت بالا، سر عت زياد خواهد شد

کلید سمت پایین هم به همین شکل است. تفاوت در اینجاست که این کلید ، مقدار محتوای پارامتر را کاهش می دهد اگر کلید جهت بالا و پایین را همزمان فشار دهید، جهت چرخش موتور عوض می شود.



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مجری روژه ای اتواسین SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

> اولین بار که درایو V20 را به برق وصل می کنید یا اولین بار بعد از اینکه تنظیمات درایو را به تنظیمات کارخانه ای تغییر دادید، منوی انتخاب ۶۰-۵۰ هر تز طبق شکل زیر را باید تنظیم کنید.



این منو معادل پار امتر P0100 است. اگر در پار امتر P0100 عدد صفر قرار گیرد، فرکانس نامی موتور، ۵۰ هرتز برای منطقه اروپا خواهد بود. اگر یک را در P0100 قرار دهید، فرکانس ۲۶۰ و توان اسب بخار برای منطقه آمریکای شمالی و اگر P0100 را ۲ قرار دهید، فرکانس ۶۰ هرتز و توان کیلو وات را برای آمریکای جنوبی انتخاب خواهید نمود. زمانی که منوی شکل بالا یعنی عدد ?.۵۰ برای اولین بار ظاهر می گردد کلید OK رافشار دهید تا وارد منوی setup شوید.اگر کلید M فشار داده شود وارد منوی نمایش می شوید.





لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

راه اندازی سریع

فلوچارت شکل زیر, روش سریع برای راه اندازی درایو V20 را با کمترین تعداد پارامتر نشان میدهد.





ی بژوہ مجری بروژه کمی اتوماسیون مشاور ت مهندس سیا نک SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

بر طبق این فلوچارت، ابتدا اطلاعات موتور را وارد کنید، سپس مرجع فرمان و سرعت و نوع Application تنظیم نمایید، نوع کاربرد در ایو، درقسمت Connection را در قسمت wiring انتخاب می گردد و سایر پار امتر های مورد نیاز، در بخش Common Parameter وارد شود.

اگردرایو در منوی display قرار دارد کلید M را بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا وارد setup Menu گردد. در این زمان P0304 ظاهر می گردد با کلید سمت بالا می توان به پارامتر P0305 و... حرکت نمود. اگر بر روی هر کدام از پارامترها، کلید OK را فشار دهید، می توانید آن پارامتر را تنظیم کنید. فشار کلید M درایو را به منوی connection می برد. به همین ترتیب سایر منوها و سایر پارامترها، قابل دسترسی و تنظیم است.

در بخش های بعدی، هر کدام از پارامتر های این منوها و سایر پارامتر ها را معرفی خواهیم نمود.



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Parameter Access Function level		Function	Text menu (if P8553 = 1)
P0100	1	50 / 60 Hz selection =0: Europe [kW], 50 Hz (factory default) =1: North America [hp], 60 Hz =2: North America [kW], 60 Hz	EU-U5 (EU-US)
P0304[0] •	1	Rated motor voltage [V] Note that the input of rating plate data must correspond with the wiring of the motor (star / delta)	
P0305[0] •	1	Rated motor current [A] Note that the input of rating plate data must correspond with the wiring of the motor (star / delta)	
P0307[0] •	1	Rated motor power [kW / hp] If P0100 = 0 or 2, motor power unit = [kW] If P0100 = 1, motor power unit = [hp]	P0100 = 0 or 2:
			P0100 =1:
P0308[0] •	1	Rated motor power factor (cosφ) Visible only when P0100 = 0 or 2	П Со5 (M COS)
P0309[0] •	1	Rated motor efficiency [%] Visible only when P0100 = 1 Setting 0 causes internal calculation of value.	M EFF
P0310[0] •	1	Rated motor frequency [Hz]	MFrEQ
P0311[0] •	1	Rated motor speed [RPM]	П г Р П (М RPM)
P1900	2	Select motor data identification = 0: Disabled = 2: Identification of all parameters in standstill	Mot id

جدول زیر، پارامتر های موتور را برای راه اندازی سریع ، نشان می دهد.



ی نژوہ پنجری روژہ کمی اتوماسیون س^{ادر} ت مهندس سیا نک SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

> ابتدا توسط پار امتر P0100 نوع تنظیم فرکانس ۵۰ یا ۴۰ هرتز را انتخاب می کنید ودرپار امتر P0304، مقدار ولتاژ نامی موتور را که بر روی پلاک موتور نوشته شده را وارد کنید به همین شکل سایر پار امتر های موتور تا P0311 را تنظیم کنید.

> پار امتر P1900 مربوط به فعال نمودن AutoTune موتور و درایو است. با استفاده از روش اتوتیون در ایو می توانید به طور اتوماتیک چند تا از پار امتر های موتور که معمولا روی پلاک موتور نوشته نمی شود را محاسبه کنید، مقاومت اهمی استاتور، اندوکتانس نشتی، اندوکتانس متقابل، نقاط اشباع هسته مغناطیسی و ... از این جمله میباشد .

پس از اینکه پارامتر های موتور را وارد نمودید نوبت به پارامتر های مربوط به سیم بندی و connection می رسد. جدول زي، توضیح مختصری در مورد گزینه های موسوم به Connection Macro ارائه می کند، شما می توانید یکی از این ۱۲ روش پیش فرض را برای تعیین سیم بندی و نحوه بکارگیری درایو و سایر موارد تعیین کنید.



شرکت مهندسی سیانیک بژوه مرکت مهندسی سیانیک مروه مجری بوده ای اتواسون SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشھرى طبقەدوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

پار امتر	توضيح
Cn000	مرجع فرمان و سرعت و سیم بندی بر اساس تنظیمات کارخانه
Cn001	درايو فقط از طريق BOP فرمان مي گيرد .
Cn002	سرعت از طریق ورودی Al1
	فرمان از طریق BOP و ترمینال ها
Cn003	سرعت های ثابت توسط ورودی ها انتخاب گردد.
	فرمان از طریق BOP و ترمینال ها
Cn004	سرعت از طریق ترمینال ها
	فرمان از طریق ترمینال ها
Cn005	سرعت از طریق ورودی آنالوگ و سرعت های ثابت
	فرمان از طریق ترمینال ها
Cn006	فرمان از طريقBOP خارجي
	سرعت از طریق up و down بر ای MOP
Cn007	ترمينال ها بر اي مرجع فرمان
	سرعت از طریق ورودی آنالوگ Al1
Cn008	ترمينال ها بر اي مرجع فرمان
	کنترل به روش PID PID و فیدبک از طریق ورودی های آنالوگ

Cn009	ترمینال ها بر ای مرجع فرمان
	کنترل PID بر اساس سرعت های ثابت
Cn010	فرمان و سرعت از طریق RS485 دریافت می گردد(uss)
Cn011	فرمان و سرعت از طریق RS485 دریافت می گردد(Modbus)



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مجری بوده ای اتواسون SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

بر اساس شکل زیر میتوانید یکی از connection های Cn000 تا cn011 را انتخاب کنید.



بر روی هرکدام از connection های Cn000 تا Cn001 که کلید ok را فشار دهید, آن connection انتخاب خواهد شد. به انتهای این فلوچارت دقت کنید, عبارت current selected macro نشان میدهد که کدام connection انتخاب شده است.



شرکت مهندسی سیانیک بژوه شرکت مهندسی سیانیک مرده او اسون SIEMENS

لالهزار جنوبي ، مجتمع بوشهري طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021-33 999 807 021-33 999 808 info@simatic.ir

Cn000

مرجع فرمان و مرجع تعیین سرعت و عملکرد ورودی ها و خروجی ها و ... بر طبق تنظیمات پیش فرض کارخانه , به کار گرفته خواهد شد.

Cn001

اگر این connection انتخاب گردد BOP (کنترل پانل روی درایو) به عنوان تنها مرجع فرمان درایو خواهد بود. سرعت هم با کلید های روی BOP تنظیم میگردد.



Connection macro Cn001 - BOP as the only control source

Parameter	Description	Factory default	Default for Cn001	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	1	BOP
P1000[0]	Selection of frequency	1	1	BOP MOP
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0810[0]	BI: CDS bit 0 (Hand/Auto)	0	0	Hand mode



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شادر

SIEMENS

گروه اتوماسيون وكنترل

لالهزار جنوبي ، مجتمع بوشهري طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021-33 999 807 021-33 999 808 info@simatic.ir

Cn002

چنانچه این گزینه نتخاب شود, مرجع فرمان درایو ورودی های دیجیتال است و سرعت نیز از طریق ورودی انالوگ تنظیم میشود. با فشار همزمان کلید های M و OK میتوان کنترل را به حالت دستی برد و فرمان از طريق BOP امكان بذير است.

Connection macro Cn002 - Control from terminals (PNP / NPN)

External control - Potentiometer with setpoint

- Hand / Auto switch between the BOP and terminals by pressing w + ex
- Both NPN and PNP can be realized with the same parameters. You can change the connection of the digital input common terminal to 24 V or 0 V to decide the mode.







شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Parameter	Description	Factory default	Default for Cn002	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminal as command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	2	Analog as speed setpoint
P0701[0]	Function of digital input 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Function of digital input 2	0	12	Reverse
P0703[0]	Function of digital input 3	9	9	Fault acknowledgement
P0704[0]	Function of digital input 4	15	10	JOG forward
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشەرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn003

مرجع فرمان و مرجع تعیین سرعت درایو, ورودی های دیجیتال خواهد بود بدین صورت که یکی از ورودی ها (DII) برای فرمان استارت و توقف و سه تااز ورودی های دیجیتال برای انتخاب سه سرعت ثابت که در پارامتر های P1001 و P1002 و P1003 تنظیم می شوند به کار گرفته خواهد شد. کنترل دستی BOP نیز قابل اجرا است.

Connection macro Cn003 - Fixed speeds

Three fixed speeds with ON / OFF

- Hand / Auto switch between the BOP and terminal by pressing + +
- If more than one fixed frequency is selected at the same time, the selected frequencies are summed, e.g. FF1 + FF2 + FF3



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn003	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminal as command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	3	Fixed frequency
P0701[0]	Function of digital input 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Function of digital input 2	0	15	Fixed speed bit 0
P0703[0]	Function of digital input 3	9	16	Fixed speed bit 1
P0704[0]	Function of digital input 4	15	17	Fixed speed bit 2
P1016[0]	Fixed frequency mode	1	1	Direct selection mode
P1020[0]	BI: Fixed frequency selection bit 0	722.3	722.1	DI2
P1021[0]	BI: Fixed frequency selection bit 1	722.4	722.2	DI3
P1022[0]	BI: Fixed frequency selection bit 2	722.5	722.3	DI4
P1001[0]	Fixed frequency 1	10	10	Speed low
P1002[0]	Fixed frequency 2	15	15	Speed middle
P1003[0]	Fixed frequency 3	25	25	Speed high
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732(0)	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active



ت مهندسی سیما نیک بژوه مجری بروژه ای اتوماسون SIEMENS

Cn004

گروه اتوماسيون وكنترل

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

ورودی های دیجیتال به عنوان مرجع فرمان و مرجع تعیین سرعت به کار می رود و با 4 ورودی دیجیتال میتوان تا ۱۵ فرکانس ثابت که در پارامتر های P1001 تا P1015 ثبت شده اند را انتخاب نمود. اگر هیچکدام از ورودی ها فعال نگردد, سرعت صفر خواهد بود. تنظیمات بر اساس جدول زیر صورت میگیرد.

speed	پار امتر	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0		0	0	0	0
Speed1	P1001	0	0	0	1
Speed2	P1002	0	0	1	0
Speed3	P1003	0	0	1	1
Speed4	P1004	0	1	0	0
Speed5	P1005	0	1	0	1
Speed6	P1006	0	1	1	0
Speed7	P1007	0	1	1	1
Speed8	P1008	1	0	0	0
Speed9	P1009	1	0	0	1
Speed10	P1010	1	0	1	0
Speed11	P1011	1	0	1	1
Speed12	P1012	1	1	0	0





لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@:

Speed13	P1013	1	1	0	1
Speed14	P1014	1	1	1	0
Speed15	P1015	1	1	1	1

Connection macro Cn004 - Fixed speeds in binary mode

Fixed speeds with ON command in binary mode

 Up to 16 different fixed frequency values (0 Hz, P1001 to P1015) can be selected by the fixed frequency selectors (P1020 to P1023)



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn004	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminals as command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	3	Fixed frequency
P0701[0]	Function of digital input 1	0	15	Fixed speed bit 0
P0702[0]	Function of digital input 2	0	16	Fixed speed bit 1
P0703[0]	Function of digital input 3	9	17	Fixed speed bit 2
P0704[0]	Function of digital input 4	15	18	Fixed speed bit 3
P1016[0]	Fixed frequency mode	1	2	Binary mode
P0840[0]	BI: ON / OFF1	19.0	1025.0	Inverter starts at the fixed speed selected
P1020[0]	BI: Fixed frequency selection bit 0	722.3	722.0	DI1
P1021[0]	BI: Fixed frequency selection bit 1	722.4	722.1	DI2
P1022[0]	BI: Fixed frequency selection bit 2	722.5	722.2	DI3
P1023[0]	BI: Fixed frequency selection bit 3	722.6	722.3	D14
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک پژوه مجری روژه بلی اتواسین SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn005

ترمینال های دیجیتال ورودی, به عنوان مرجع فرمان درایو خواهد بود. انتخاب سرعت از دو طریق صورت میگیرد. یکی از طریق ورودی دیجیتال، که توسط دو ورودی دیجیتال دو سرعت ثابت که در پاراکتر های P1001 و P1002 تنظیم شده انتخاب خواهد شد، اگر هر دو ورودی را باهم انتخاب نمایید سرعت ها با هم جمع خواهد شد. همچنین ورودی انالوگ نیز برای انتخاب سرعت فعال میشود ولی الویت با ورودی دیجیتال است.

Connection macro Cn005 - Analog input and fixed frequency

The analog input works as an additional setpoint.

• If DI2 and DI3 are active together, the selected frequencies are summed, i.e. FF1 + FF2



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn005	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminals as command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	23	Fixed frequency + analog setpoint
P0701[0]	Function of digital input 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Function of digital input 2	0	15	Fixed speed bit 0
P0703[0]	Function of digital input 3	9	16	Fixed speed bit 1
P0704[0]	Function of digital input 4	15	9	Fault acknowledgement
P1016[0]	Fixed frequency mode	1	1	Direct selection mode
P1020[0]	BI: Fixed frequency selection bit 0	722.3	722.1	DI2
P1021[0]	BI: Fixed frequency selection bit 1	722.4	722.2	DI3
P1001[0]	Fixed frequency 1	10	10	Fixed speed 1
P1002[0]	Fixed frequency 2	15	15	Fixed speed 2
P1074[0]	BI: Disable additional setpoint	0	1025.0	FF disables the additional setpoint
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn006

سرعت (فرکانس) توسط ورودیهای دیجیتال که مقدار پتانسیومتر نرم افزاری (MOP) را کم و زیاد میکند تنظیم می شود. فرمان هم از طریق ورودی های دیجیتال به درایو اعمال می گردد.

با ورودی MOP up سرعت زیاد میشود و با ورودی MOP down سرعت کم میشود.

Connection macro Cn006 - External push button control

Note that the command sources are pulse signals.



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn006	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminals as command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	1	BOP MOP
P0701[0]	Function of digital input 1	0	2	OFF1 / hold
P0702[0]	Function of digital input 2	0	1	ON pulse
P0703[0]	Function of digital input 3	9	13	MOP up pulse
P0704[0]	Function of digital input 4	15	14	MOP down pulse
P0727[0]	Selection of 2 / 3-wire method	0	3	3-wire ON pulse + OFF1 / HOLD + Reverse
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active
P1040[0]	Setpoint of the MOP	5	0	Initial frequency
P1047[0]	MOP ramp-up time of the RFG	10	10	Ramp-up time from zero to maximum frequency
P1048[0]	MOP ramp-down time of the RFG	10	10	Ramp-down time from maximum frequency to zero



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn007

تنظیم سرعت از طریق ورودی انالوگ Al1 و فرمان درایو هم از طریق ورودی های دیجیتال، اعمال می گردد. ورودی های فرمان به صورت پالسی هستند یعنی فرمان در لبه های بالا رونده و پایین رونده پالس ورودی اجرا می گردد.



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn007	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminals as command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	2	Analog
P0701[0]	Function of digital input 1	0	1	OFF hold
P0702[0]	Function of digital input 2	0	2	Forward pulse + ON
P0703[0]	Function of digital input 3	9	12	Reverse pulse + ON
P0704[0]	Function of digital input 4	15	9	Fault acknowledgement
P0727[0]	Selection of 2 / 3-wire method	0	2	3-wire STOP + Forward pulse + Reverse pulse
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn008

این روش برای کاربردهای PID قابل استفاده است. مرجع فرمان درایو، ورودی های دیجیتال است.

ورودی آنالوگ Al1 به عنوان set point برای PID و ورودی آنالوگ Al2 به عنوان سیگنال فیدبک PID تعریف می شود.



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn008	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminals as command source
P0701[0]	Function of digital input 1	0	1	ON / OFF
P0703[0]	Function of digital input 3	9	9	Fault acknowledgement
P2200[0]	Enable PID controller	0	1	Enable PID
P2253[0]	CI: PID setpoint	0	755.0	PID setpoint = Analog input 1
P2264[0]	CI: PID feedback	755.0	755.1	PID feedback = Analog input 2
P0756[1]	Type of AI	0	2	Analog input 2, 0 to 20 mA
P0771[0]	CI: Analog output	21	21	Actual frequency
P0731[0]	BI: Function of digital output 1	52.3	52.2	Inverter running
P0732[0]	BI: Function of digital output 2	52.7	52.3	Inverter fault active



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir





شرکت مهندسی سیمانیک پژوه محرب بوده ای اتواسون SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشەرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn009

اگر گزینه Cn009 را به عنوان CONNECTION انتخاب کنید, کنترل به روش PID با استفاده از سرعت های ثابت فعال میگردد. ورودی انالوگ Al2 به عنوان فیدبک PID و ورودی های دیجیتال برای فرمان به درایو و برای انتخاب سرعت ثابت, به کار گرفته میشود. با سه تا از ورودی های دیجیتال, سه سرعت ثابت انتخاب می گردد.



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn009	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	2	Terminals as command source
P0701[0]	Function of digital input 1	0	1	ON / OFF
P0702[0]	Function of digital input 2	0	15	DI2 = PID fixed value 1
P0703[0]	Function of digital input 3	9	16	DI3 = PID fixed value 2
P0704[0]	Function of digital input 4	15	17	DI4 = PID fixed value 3
P2200[0]	Enable PID controller	0	1	Enable PID
P2216[0]	Fixed PID setpoint mode	1	1	Direct selection
P2220[0]	BI: Fixed PID setpoint select bit 0	722.3	722.1	BICO connection DI2
P2221[0]	BI: Fixed PID setpoint select bit 1	722.4	722.2	BICO connection DI3
P2222[0]	BI: Fixed PID setpoint select bit 2	722.5	722.3	BICO connection DI4
P2253[0]	CI: PID setpoint	0	2224	PID setpoint = fixed value
P2264[0]	CI: PID feedback	755.0	755.1	PID feedback = AI2



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn010

در این روش فرمان ها و سرعت در ایو از طریق درگاه RS485 و بر اساس پروتکل USS به در ایو اعمال می گردد.



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn010	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	5	RS485 as the command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	5	RS485 as the speed setpoint
P2023[0]	RS485 protocol selection	1	1	USS protocol
P2010[0]	USS / MODBUS baudrate	8	8	Baudrate 38400 bps
P2011[0]	USS address	0	1	USS address for inverter
P2012[0]	USS PZD length	2	2	Number of PZD words
P2013[0]	USS PKW length	127	127	Variable PKW words
P2014[0]	USS / MODBUS telegram off time	2000	500	Time to receive data



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه محربی بوده ای اتواسون SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Cn011

اگر گزینه Cn011 را به عنوان connection انتخاب کنید, پورت RS485 که ورودی های +P و -P م -P و RS485 که ورودی های +P و -P م موجود بر روی درایو است به عنوان مرجع فرمان و مرجع تعیین سرعت به کار گرفته خواهد شد. تفاوت این روش با Cn010 در پروتکل ارتباطی می باشد. پروتکل ارتباطی در این حالت RTU است.



Parameter	Description	Factory default	Default for Cn011	Remarks
P0700[0]	Selection of command source	1	5	RS485 as the command source
P1000[0]	Selection of frequency	1	5	RS485 as the speed setpoint
P2023[0]	RS485 protocol selection	1	2	MODBUS RTU protocol
P2010[0]	USS / MODBUS baudrate	8	6	Baudrate 9600 bps
P2021[0]	MODBUS address	1	1	MODBUS address for inverter
P2022[0]	MODBUS reply timeout	1000	1000	Maximum time to send reply back to the master
P2014[0]	USS / MODBUS telegram off time	2000	100	Time to receive data



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

انتخاب Application

پس از انتخاب نوع کاربرد در ایو است. نوع کاربرد در ایو است. نوع کاربرد در ایو است. نوع کاربرد در ایو, در منوی application macro مقدار دهی و تعیین می گردد. هربار که یکی از application ها انتخاب شود، یک سری از پار امتر های مربوط به آن کاربرد تغییر خواهند کرد.

جدول زیر خلاصه ای از پار امتر های این گروه را معرفی می نماید.

پار امتر	توضيح
AP000	هيچ کاربرد خاصبي تعريف نشده – پېش فرض
AP010	کاربرد در ايو بر اي کنترل ساده پمپ
AP020	کاربرد در ایو بر ای کنترل ساده یک فن (fan)
AP021	کاربرد در ایو بر ای کنترل کمپرسور
AP030	کاربرد در ایو بر ای کنترل نو ار نقاله

شکل زیر ، نحو ، تنظیم کاربرد (Application) را نشان می دهد .





شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه مجری روژه ای اتواسون SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

> توسط کلیدهای جهت بالا و پایین میتوانید بین پارامتر های AP000 تا AP030 حرکت کنید. بر روی هر کدام از این پارامتر ها که کلید OK را فشار دهید، آن Applicatin برای تعیین کاربرد درایو انتخاب خواهد شد.

جدول زیر پارامتر های مربوط به کاربرد یمپ را در حالتی که AP010 انتخاب شده نشان میدهد.

Parameter	Description	Factory default	Default for AP010	Remarks
P1080[0]	Minimum frequency	0	15	Inverter running at a lower speed inhibited
P1300[0]	Control mode	0	7	Quadratic V/f
P1110[0]	BI: Inhibit negative frequency setpoint	0	1	Reverse pump rotation inhibited
P1210[0]	Automatic restart	1	2	Fault acknowledgement at power- on
P1120[0]	Ramp-up time	10	10	Ramp-up time from zero to maximum frequency
P1121[0]	Ramp-down time	10	10	Ramp-down time from maximum frequency to zero

Application macro AP010 - Simple pump applications

چنانچه پار امتر AP020 را به عنوان کاربرد درایو برای کنترل یک fan انتخاب کنید ، مقادیر پار امتر های جدول زیر را بایستی تنظیم کنید .

Application	macro	AP020	- Simple	fan	applications
-------------	-------	-------	----------	-----	--------------

Parameter	Description	Factory default	Default for AP020	Remarks
P1110[0]	BI: Inhibit negative frequency setpoint	0	1	Reverse fan rotation inhibited
P1300[0]	Control mode	0	7	Quadratic V/f
P1200[0]	Flying start	0	2	Search for the speed of the running motor with a heavy inertia load so that the motor runs up to the setpoint
P1210[0]	Automatic restart	1	2	Fault acknowledgement at power- on
P1080[0]	Minimum frequency	0	20	Inverter running at a lower speed inhibited
P1120[0]	Ramp-up time	10	10	Ramp-up time from zero to maximum frequency
P1121[0]	Ramp-down time	10	20	Ramp-down time from maximum frequency to zero



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک مرد دونای اتواسین SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

اگر کاربرد در ایو بر روی AP021 تنظیم شده باشد، در ایو بر ای یک کمپرسور به کار گرفته خواهد شد و جدول زیر تنظیمات پار امتر های مربوط به کنترل یک کمپرسور را نشان میدهد.

Application macro AP021 - Compressor applications

Parameter	Description	Factory default	Default for AP021	Remarks
P1300[0]	Control mode	0	0	Linear V/f
P1080[0]	Minimum frequency	0	10	Inverter running at a lower speed inhibited
P1312[0]	Starting boost	0	30	Boost only effective when accelerating for the first time (standstill)
P1311[0]	Acceleration boost	0	0	Boost only effective when accelerating or braking
P1310[0]	Continuous boost	50	50	Additional boost over the complete frequency range
P1120[0]	Ramp-up time	10	10	Ramp-up time from zero to maximum frequency
P1121[0]	Ramp-down time	10	10	Ramp-down time from maximum frequency to zero

و در آخر، اگر نوع کاربرد درایو بر روی AP030 و برای نوار نقاله تعریف شود, پارامترهای جدول زیر نیاز به تنظیم دارد.

Application macro AP030 - Conveyor applications

Parameter	Description	Factory default	Default for AP030	Remarks
P1300[0]	Control mode	0	1	V/f with FCC
P1312[0]	Starting boost	0	30	Boost only effective when accelerating for the first time (standstill)
P1120[0]	Ramp-up time	10	5	Ramp-up time from zero to maximum frequency
P1121[0]	Ramp-down time	10	5	Ramp-down time from maximum frequency to zero



بت مهندسی سیما نیک بژوه مجری روژه کمی اتوماسون SIEMENS *

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

Common Parameter

آخرین مرحله از تنظیم در ایو در حالت تنظیمات سریع مربوط میشود به پار امتر های مشترک جدول زیربرخی از پار امتر های مشترک را معرفی میکند.

ېپش فرض	توضيح	پار امتر
0 Hz	حداقل فركانس خروجي در ايو	P1080
50 Hz	حداکثر فرکانس خروجی در ایو	P1082
10 sec	مدت زمان افزایش سرعت Acceleration	P1120
10 sec	مدت زمان کاهش سرعت Deceleration	P1121
5 Hz	فرکانس Jog بر ای کنترل دستی	P1058
10 sec	مدت زمان افز ایش سر عت Jog	P1060
10 Hz	فرکانس ثابت 1	P1001
15 Hz	فرکانس ثابت 2	P1002
25 Hz	فرکانس ثابت 3	P1003
10 Hz	فرکانس ثابت 1 بر ای PID	P2201
20 Hz	فرکانس ثابت 2 بر ای PID	P2202
50 Hz	فرکانس ثابت 3 بر ای PID	P2203



ت مهندسی سیمانیک بژوه مجری روژه بهی اتوالیون SIEMENS *

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

روش دوم برای راه اندازی سریع

روش دیگری نیز وجود دارد که می توانید با کمترین تعداد پارامتر، درایو V20 را راه اندازی کنید. کافی است که پارامتر های جدول زیر را بررسی کنید.

پیش فرض	توضيح	پار امتر
3=Expert	تعیین سطح دسترسی به پار امتر ها	P0003
1	انتخاب نوع پار امتر ها بر ای ر اه انداز ی در ایو	P0010
	1= ر اہ انداز ی سریع	
0	انتخاب فرکانس 50 یا 60 هرتز و واحدهای کیلو وات یا اسب	P0100
	بخار برای منطقه اروپا یا آمریکای شمالی	
	=0 اروپا –Kw -50 Hz	
	1= آمریکای شمالی -Hp -60Hz	
	2= آمریکای شمالی –Kw -60Hz	
پلاک موتور	ولتاژ نامی موتور (V)	P0304
پلاک موتور	جریان نامی موتور (A)	P0305
پلاک موتور	توان نامی موتور (Kw)	P0307
پلاک موتور	Cos fi موتور	P0308
0	درصد ضریب بهره وری موتور	P0309
پلاک موتور	فرکانس نامی موتور (Hz)	P0310
پلاک موتور	سرعت موتور در بارنامی (RPM)	P0311
0	نوع خنک شدن موتور برای حفاظت موتور در برابر اضافه	P0335
	بار حرارتی	
%150	درصد حداکثر مجاز اضافه بار موتور	P0640
1=BOP	مرجع فرمان در ايو	P0700



شرکت مهندسی سیمانیک بژوه شرکت مهندسی سیمانیک بژوه SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

P1000	مرجع تعیین سرعت در ایو	1=MOP
P1080	حداقل فركانس خروجي در ايو	0 Hz
P1082	حداکثر فرکانس خروجی در ایو	50 Hz
P1120	مدت زمان افزایش سرعت Acceleration	10 sec
P1121	مدت زمان کاهش سر عتDeceleration	10 sec
P1300	روش کنترلی در ایو	0= Linear
		v/f
P3900	پس از پایان برنامه دهی درحالت راه اندازی سریع ، عبارت	0
	8.8.8.8.8 روی صفحه ظاهر می گردد و مقدار این پارامتر	
	و پارامتر P0010 به مقدار صفر تغییر خواهد کرد.	
P1900	فعال نمودن اتوتیون موتور و درایو	0=Disabled
	0= غيرفعال	
	2= تمامي پار امتر هاي اتوتيون محاسبه گردد.	



ېژوه پژوه ، مهندس سما تک مجری بروژه یکی اتوماسون SIEMENS

لالەزار جنوبى ، مجتمع بوشهرى طبقەدوم ، پلاک ٣٨ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

بازگشت به تنظیمات کارخانه

برای تغییر پارامتر های یک درایو V20 و بازگشت به تنظیمات کارخانه از پارامتر P0010 و P0010 و P0970 استفاده می شود. پارامتر P0100، فرکانس نامی موتور و منطقه به کار گیری درایو را مشخص می کند . این پارامتر به طور پیش فرض بر روی صفر قرار دارد که تنظیمات 50Hz و نوع اروپایی را برای درایو ، مشخص می کند برای ایران نیزاین گزینه مناسب است، اگر مقدار پارامتر P0100 را برای درایو مسلمای و Hz 60 و و واحد اسب بخار برای آمریکای جنوبی انتخاب خواهد شد.

پار امتر P0970 برای بازگشت به تنظیمات کارخانه ای به کار گرفته می شود. قبل از آن باید پار امتر P0010 را روی 30 تنظیم نمایید. سپس مقدار پار امتر P0970 را بر روی 1 یا بر روی 21 تنظیم کنید. P0970 اگر بر روی 1 تنظیم گردد پار امتر های user تغییر نمی کند اما اگر P0970 را بر روی 21 تنظیم کنید تمامی پار امتر ها از جمله پار امتر های user به مقادیر کارخانه ای تغییر خواهد کرد.



مهندس سمان بری بروژه کمهی اتوماسون SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

مرجع فرمان درايو

مرجع فرمان یک در ایو، مشخص می کند که فرمان های استارت و توقف و جهت چرخش از چه طریقی به در ایو اعمال می گردد. پار امتر P0700 بر ای تعیین مرجع فرمان در ایو استفاده می شود. این پار امتر، به طور پیش فرض بر روی 1 قرار دارد یعنی در ایو فرمان ها را از طریق کی پد و کنترل پانل دریافت می کند.

فرمان شروع به کار، فرمان توقف و جهت چرخش، توسط BOP یا وسایل از این قبیل به درایو داده می شود. برای تغییر جهت چرخش موتور، دو کلید سمت بالا و پایین را همزمان فشار دهید. اگر P0700 بر روی 2 تنظیم گردد، درایو از طریق ورودی های دیجیتال فرمان های حرکت و توقف و جهت چرخش را دریافت می کند. عملکرد ورودی های دیجیتال باید توسط پارامتر های مربوطه تعریف گردد که در پارامتر P0701 تا P0704 قابل پیگیری است.

اگر پارامتر P0700 را روی 5 تنظیم کنید، دریافت فرمان های حرکت و توقف و جهت چرخش از طریق درگاه RS485 صورت خواهد گرفت. درگاه RS485 به دو صورت قابل به کار گیری است. دو پروتکل USS و Modbus را می توانید برای این درگاه تعریف کنید که در پارامتر P2023 قابل تعریف می باشد.



مهندسي سماتك مجری بروژه یکی اتوماسون SIEMENS

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

مرجع تعيين سرعت

مرجع تعیین سرعت برای در ایو مشخص می کند که انتخاب سرعت برای در ایو، از چه مرجعی صورت می گیرد. مرجع انتخاب سرعت می تواند از طریق ورودی های دیجیال سرعت می تواند از طریق ورودی های دیجیال برای انتخاب بین چند سرعت ثابت باشد یا می تواند توسط ورودی های آنالوگ یا از طریق درگاه RS485 و ارتباط سریال بین در ایو و PLC صورت گیرد.

این پارامتر به طور پیش فرض بر روی 1 تنظیم شده است. که از مقدار موجود در حافظه پتانسیومتر نرم افزاری MOP برای تعیین سرعت استفاده می کند. MOP یا MOtorized Potentiometer نوعی پتانسیومتر نرم افزاری است که می توان محتوای آن را کم یا زیاد نمود. برای افزایش و کاهش سرعت در این روش می توانید دو تا از ورودی های دیجیتال را به عنوان Mop up و Mop down تعریف کنید. هربار که ورودی up Mop را فعال کنید سرعت افزایش می یابد و هربار که ورودی میکند. فعال گردد, سرعت کم می شود. جدول زیر چندین گزینه برای مرجع انتخاب سرعت را معرفی میکند.

مقدار پار امتر P1000	توضيح
2	تغییر سرعت توسط ورودی آنالوگ Al1
3	استفاده از ورودی های دیجیتال بر ای انتخاب فرکانس های ثابت
5	سرعت از طریق درگاه RS485 و پروتکل های uss و Modbus
	دریافت می گردد.
7	تغییر سرعت توسط ورودی آنالوگ Al2
10 تا 77	گزینه های 10 تا77 ترکیبی از چند گزینه بالا است .



ت مهندسی سیمانیک بژوه مجری روژه بی اتواسون SIEMENS *

لالهزار جنوبی ، مجتمع بوشهری طبقه دوم ، پلاک ۳۸ 021- 33 999 807 021- 33 999 808 info@simatic.ir

روش کنترلی درایو

روش کنترلی در ایو (Drive Control Mode) توسط پار امتر P1300 تعیین می شود. جدول زیر گزینه های مختلف بر ای این پار امتر را به طور مختصر بیان میکند.

پار امتر P1300	توضيح
0	روش v/f خطی بر ای بار هایی که دار ای گشتاور ثابت هستند مثل نو ار نقاله و
	بالابر و چند نوع از کمپرسور ها
1	روش v/f به همراه کنترل جریان میدان (FCC) برای کنترل دقیق تر بر روی
	بار هایی مثل نوار نقاله و بالابر
2	روش v/f غیرخطی با منحنی u شکل باری بارهایی مثل پمپ و فن که
	گشتاور متغیر دارند .
3	روش v/f با قابلیت برنامه ریزی توسط کاربر
4	روش v/f خطی به همر اه صرفه جویی در انرژ ی
5	روش v/f بر ای به کار گیری در صنایع نساجی
6	روش v/f برای صنایع نساجی به همر اه کنترل جریان میدان (FCC)
7	روش ۷/f غیرخطی با منحنی u شکل به همر اه صرفه جویی در انرژی
19	روش v/f به همر اه تنظیم مستقل ولتاژ



This document only provides basic installation and commissioning information of the SINAMICS V20 converter. For more information, see the SINAMICS V20 Converter Operating Instructions.



03/2021

Drill pattern

nm)	W	Size	Power range	Voltage	w	Н	W1	H1	H2	Ø	Tightening torque
		FSAA/FSAB	0.12 ~ 0.75 kW	230 V	58	132	-	-	-	4.6	1.8 Nm
		FSAC	1.1 ~ 1.5 kW	230 V	79	140	-	-	-	4.6	1.8 Nm
	2)	FSAD	2.2 ~ 3.0 kW	230 V	122	159	-	-	-	4.6	1.8 Nm
	Cut-out area	FSA	0.37 ~ 2.2 kW	400 V	79	140	-	-	-	4.6	1.8 Nm
	(push-through	FSB	3.0 ~ 4.0 kW	400 V	127	135	-	-	-	4.6	1.8 Nm
	mounting only)				125 ²⁾	108 2)	118 ²⁾	172 ²⁾	45.5 ²⁾	4.6	1.8 Nm
c		FSC	5.5 kW	400 V	170	140	-	-	-	5.8	2.5 Nm
	[[] 원				170 ²⁾	116 ²⁾	161 ²⁾	197 ²⁾	61 ²⁾	5.8	2.5 Nm
	**	FSD	7.5 ~ 15 kW	400 V	223	166	-	-	-	5.8	2.5 Nm
					223 ²⁾	142 ²⁾	214 ²⁾	222 ²⁾	59 ²⁾	5.8	2.5 Nm
		FSE	18.5 ~ 30 kW	400 V	228	206	-	-	-	5.8	2.5 Nm
					228 ²⁾	182 ²⁾	219 ²⁾	282 2)	83 ²⁾	5.8	2.5 Nm

¹⁾ When mounting an FSAA/FSAB in a control cabinet, drill these two holes only.

²⁾ For push-through mounting only.



Setting connection macros

Select the following connection macros for standard wiring arrangements. The default connection macro is "Cn000" (connection macro 0).

Connection macro	Description
Cn000	Factory default setting.No parameter setting change is rec
Cn001	BOP as the only control source
Cn002	Control from terminals (PNP/NPN)
Cn003	Fixed speeds
Cn004	Fixed speeds in binary mode
Cn005	Analog input and fixed frequency
Cn006	External push button control
Cn007	External push buttons with analog setpoint
Cn008	PID control with analog input reference
Cn009	PID control with the fixed value reference
Cn010	USS control
Cn011	MODBUS RTU control

Wiring diagram of connection macros

The figure to the right provides a general wiring method for all connection macros in the PNP mode. Both PNP and NPN can be realized with the same parameters. You can switch to the NPN mode by connecting the digital input common (DIC) to 24 V. The signal functions of I/O terminals in different macros may vary except for analog output (AO1), digital output 1 (DO1), and digital output 2 (DO2). For more detailed signal differences, see the following table.

Function description of I/O signals in different connection macros

Cn	AI1	AI2	DI1	DI2	DI3	DI4	P+ N-
001	-	-	-	-	-	-	-
002	Analog input	-	ON/OFF1	Reverse	Fault acknowledgement	JOG forward	-
003	-	-	ON/OFF1	Speed low	Speed middle	Speed high	-
004	-	-	Fixed speed bit 0 (ON)	Fixed speed bit 1 (ON)	Fixed speed bit 2 (ON)	Fixed speed bit 3 (ON)	-
005	Analog input	-	ON/OFF1	Fixed speed bit 0 (on)	Fixed speed bit 1 (on)	Fault acknowledgement	-
006	-	-	OFF1/hold	ON pulse	MOP up	MOP down	-
007	Analog input	-	Hold OFF	Forward pulse + ON	Reverse pulse + ON	Fault acknowledgement	-
008	PID setpoint	Actual value	ON/OFF1	-	Fault acknowledgement	-	-
009	-	Actual value	ON/OFF1	Fixed PID setpoint 1	Fixed PID setpoint 2	Fixed PID setpoint 3	-
010	-	-	-	-	-	-	RS-485 USS ON/OFF1, speed
011	-	-	-	-	-	-	RS-485 MODBUS RTU ON/OFF1, speed

	Display example
uired.	
	- [- 0 0 0
	The minus sign indicates that this macro is the
	currently selected macro.

PNP: 0~20 mA = 0~50/60 Hz





Parameters list

• Quick commissioning parameters

Step	Parameter	Description	Setting
1. Enable motor data editing (P0010 = 1)	P0010 = 1	Commissioning parameter	 = 0: Ready = 1: Quick commissioning = 2: Converter = 29: Download = 30: Factory setting
2. Select motor frequency (P0100) and configure motor	P0100	50/60 Hz selection	= 0: Europe [kW], 50 Hz = 1: North America [hp], 60 Hz = 2: North America [kW], 60 Hz
(P0304 to P0311)	P0304[0]	Rated motor voltage [V]	Range: 10 to 2000
	P0305[0]	Rated motor current [A]	Range: 0.01 to 10000
	P0307[0]	Rated motor power [kW/hp]	Range: 0.01 to 2000.0
	P0310[0]	Rated motor frequency [Hz]	Range: 12.00 to 550.00
	P0311[0]	Rated motor speed [RPM]	Range: 0 to 40000
3. Set common parameters	P0700[0]	Selection of command source	 = 1: Operator panel (factory default) = 2: Terminal = 5: USS/MODBUS on RS485 Note: Changing this parameter resets all settings on the command source selected and all BI parameters to the factory default value. For more information about this parameter, see Section 8.2 "Parameter list" in the SINAMICS V20 Converter Operating Instructions.

	P1000[0]	Selection of frequency setpoint	Rang = 0: M = 1: M = 2: A = 3: F = 5: M = 7: For a Conv
	P1080[0]	Minimum frequency [Hz]	Rang
	P1082[0]	Maximum frequency [Hz]	Rang
	P1120[0]	Ramp-up time [s]	Rang
	P1121[0]	Ramp-down time [s]	Rang
4. Complete the quick	P3900 = 3	End of quick commissioning	= 0: 1
= 3).			= 1: 6
			= 2: 8
			= 3: 6

For more information about the quick commissioning, see Section 5.5 "Quick com

• Other converter and motor feature parameters

Parameter	Description					
P0003	User access level					
	= 1: Standard (allows access into	most frequently used para				
	= 2: Extended (allows extended	access to more parameters)				
	= 3: Expert (for expert use only)					
P0005	Parameter display selection					
	Selects default display paramete	r (converter display).				
Example:	The converter displays the value	of the parameter selected h				
P0308[02]	Rated motor cos ϕ					
P0309[02]	Rated motor efficiency [%]					
P0335[02]	Motor cooling					
	0 Self-cooled: Shaft mounted fa	n attached motor (IC410 or IC				
	1 Force-cooled: Separately pow	ered cooling fan (IC416)				
P0340[02]	Calculation of motor parameters	i				
	0 No calculation					
P0604[02]	Threshold motor temperature [°C]	Threshold motor temperature [°C]				
P0640[02]	Motor overload factor [%]					
P1031[02]	MOP mode					
P1032	Inhibit reverse direction of MOP	Inhibit reverse direction of MOP				
	0 Reverse direction is allowed					
P1040[02]	Setpoint of the MOP [Hz]					
r1050	CO: Actual output freq. of the M	OP [Hz]				
P1055[02]	BI: Enable JOG right	Defines source of JC				
P1056[02]	BI: Enable JOG left					
P1058[02]	JOG frequency [Hz]					
P1059[02]	JOG frequency left [Hz]					
P1135[02]	OFF3 ramp-down time [s]					
P1310[02]	Continuous boost [%]	The three paramete				
P1311[02]	Acceleration boost [%] For more informatio					
P1312[02]	Starting boost [%]					
P1800[02]	Pulse frequency [kHz]					
P1900	Select motor data identification					
	0 Disabled					
P8553	Menu type					
	Selects whether to have menus with no text or menus with s					
	0 Menus with no text					

ge: 0 to 77
No main setpoint
MOP setpoint (factory default)
Analog setpoint 1
LISS/MODBUS on RS485
Analog satesint 2
additional settings see Section 8.2 "Parameter list" in the SINAMICS V20
verter Operating Instructions.
ge: 0.00 to 550.00 (factory default: 0.00)
ge: 0.00 to 550.00 (factory default: 50.00)
ge: 0.00 to 650.00 (factory default: 10.00)
ge: 0.00 to 650.00 (factory default: 10.00)
No quick commissioning
End quick commissioning with factory react
End quick commissioning with factory reset
End quick commissioning
End quick commissioning and initiate motor data calculation
mmissionina" in the SINAMICS V20 Converter Operating Instructions.
······································
meters)
nere hy default
.411)
1 Complete parameterization
1 Reverse direction inhibited
Cright/left when PO710 0 (auto coloction of common disctnoint)
D_{G} rightment when PD7 19 = 0 (auto selection of command/setpoint source).
ers are relative to P0305 (rated motor current).
a Instructions.
y ···
2 Identification of all parameters in standstill
some text on the BOP.
1 Menus with some text

• Converter and motor monitoring parameters

Parameter	Description	
r0018	Firmware version	
r0021	CO: Actual filtered frequency [Hz]	
r0025	CO: Actual output voltage [V]	
r0026[0]	CO: Actual filtered DC-link voltage [V]	
r0027	CO: Actual output current [A]	
r0031	CO: Actual filtered torque [Nm]	
r0032	CO: Actual filtered power	
r0035[02]	CO: Actual motor temperature [°C]	
r0067	CO: Actual output current limit [A]	
r0206	Rated converter power [kW]/[hp]	
r0207[02]	Rated converter current [A]	
r0208	Rated converter voltage [V]	
r0209	Maximum converter current [A]	
r0752[01]	Actual analog input [V] or [mA]	
r0754[01]	Actual analog input value after scaling [%]	
r0755[01]	CO: Actual analog input after scaling [4000h]	
r0774[0]	Actual analog output value [V] or [mA]	

• I/O commands/binary I/O parameters

Parameter	Description									
r0050	CO/BO: Active command data set (CDS)									
r0051[01]	CO: Active drive data set (DDS)									
Index:	[0] Selected drive data set									
r0052.015	CO/BO: Active status word 1									
	Displays first active status word of converter (bit format) and can be used to diagnose converter status.									
	Bit Signal 1 signal 0 signal Bi		Bit	Sig	gnal	1 signal	0 signal			
	00	Converter ready	Yes	No	01	Сс	onverter ready to run	Yes	No	
	02	Operation enabled	Yes	No	03	Co	onverter fault active	Yes	No	
	04	OFE2 active	No	Yes	05	OF	FF3 active	No	Yes	
	06	ON inhibit active	Yes	No	07	Co	onverter warning active	Yes	No	
	08	Deviation setpoint/actual value	No	Yes	09	P7	7D control	Yes	No	
	10	f act >= P1082 (f max)	Yes	No	11	W	/arning: Motor current/torque limit	No	Yes	
	12	Brake open	Yes	No	13	M	lotor overload	No	Yes	
	14	Motor runs right	Yes	No	15	Сс	onverter overload	No	Yes	
Dependency:	r00	52 bit 03 "Converter fault active": Output of I	bit 3 (Fault) will be in	vert	ed o	on digital output (Low = Fault, High = N	lo Fault).		
P0701[02]	Fun	iction of digital input 1		,						
	Sele	ects function of digital input 1.								
	0	Digital input disabled				1	ON/OFF1			
	2	ON reverse/OFF1				3	OFF2 - coast to standstill			
	4	OFF3 - quick ramp-down				5	ON/OFF2			
	9	Fault acknowledgement				10	JOG right			
	11	JOG left				12	2 Reverse			
	13	MOP up (increase frequency)				14	14 MOP down (decrease frequency)			
	15	Fixed frequency selector bit 0				16	Fixed frequency selector bit 1			
	17	Fixed frequency selector bit 2				18	Fixed frequency selector bit 3			
	22	Quick Stop source 1				23	Quick Stop source 2			
	24	Quick Stop override				25	DC brake enable			
	27	Enable PID Disable additional fragmany astraint				29	External trip			
P0702[0 2]	55	Disable additional frequency serpoint				99	Enable BICO parameterization			
~	Fun									
P0704[02]										
P0712[02]										
P0713[02]	Anaiog/digital input 2									
10722.012		BO: Digital input values								
PU/31[U2]	RI: I	-unction of digital output 1	h in the - 1-''	02 af -005	2 5 2	2.4	Operation anabled			
	52.: P07	3 (factory default): Converter fault active, whic 31 can connect to a status bit of r0052 or of	another st	atus signa	1.	.2:0	Operation enabled			
P0732[02]	BI: I	Function of digital output 2								
	The	factory default of P0732 is 52.7. The meaning	g of this fa	ctory defa	ult is	the	e same as that of P0731. For more inform	nation, see P	0731.	

• Analog input and output parameters

Parameter	Description						
P0756[01]	Тур	Type of analog input					
	0	Unipolar voltage input (0 to +10 V)					
	1	Unipolar voltage input with monitoring (0 to +10 V)					
	2	Unipolar current input (0 to 20 mA)					
	3	Unipolar current input with monitoring (0 to 20 mA)					
	4	Bipolar voltage input (-10 V to +10 V)					
P0757[01]	Val	ue x1 of analog input scaling					
P0758[01]	Val	Value y1 of analog input scaling [%]					
P0759[01]	Val	Value x2 of analog input scaling					
P0760[01]	Val	Value y2 of analog input scaling [%]					
P0761[01]	Wio	Width of analog input deadband					
P0771[0]	CI:	Analog output					
P0773[0]	Sm	ooth time analog output [ms]					
P0775[0]	Per	mit absolute value of the analog output					
P0777[0]	Value x1 of analog output scaling [%]						
P0778[0]] Value y1 of analog output scaling						
P0779[0]	Value x2 of analog output scaling [%]						
P0780[0]	Val	Value y2 of analog output scaling					
P0781[0] Width of analog output deadband							

• Communication parameters

Parameter	Description									
P2000[02]	Reference frequency [Hz]									
P2002[02]	Ref	erence current [A]							
P2010[01]	USS	5/MODBUS baudra	ate							
	Set	s baudrate for U	SS/N	/IODBUS comr	nun	icati	on.			
	6	9600 bps	7	19200 bps	8	384	00 k	ps	9	576
Index:	[0]	USS/MODBUS or	n RS	485						
Note:	Thi	s parameter, ind	ex C), will alter the	e ba	udra	te or	ו RS	485	rega
P2011[01]	USS	5 address								
P2021	Мо	dbus address								
P2023	RS4	185 protocol sele	ectio	on						
	Sel	Selects the protocol which runs on the RS485 link.								
	0 None 1 USS						S			
Note:	Aft	er changing P20	23,	a power-cycle	of	the c	onve	erter	· (wł	nich
P2034	MODBUS parity on RS485									
0 No parity 1				1	Od	ld pa	arity			
P2035	MC	MODBUS stop bits on RS485								
	1	1 stop bit					2	2 s	top	bits

• Faults/warning/monitoring parameters

Parameter	Description											
r0947[063]	CO:	CO: Last fault code										
	Disp	blays fault history.										
r2110[03]	CO:	Warning number										
r3113.015	CO/	BO: Fault bit array										
	Bit	Signal	1 signal	0 signal	Bit	Signal	1 signal	0 signal				
	00	Converter error	Yes	No	01	Power line failure	Yes	No				
	02	Intermediate circuit power voltage			03	Error in power electronics						
	04	Converter overtemperature			05	Earth leakage						
	06 Motor overload				07	Bus fault						
	09	Reserved			10	Internal communication fault						
	11	Motor current limit			12	Supply failure						
	13	Reserved			14	Reserved						
	15	Other error										

00 bps 10 76800 bps 11 93750 bps 12 115200 bps
[1] USS on RS232 (reserved)
rdless of the protocol selected in P2023.
2 Modbus
may take several seconds) is required.
2 Even parity

• PID control parameters



Parameter	Description
P2200[02]	BI: Enable PID controller
P2253[02]	CI: PID setpoint
P2254[02]	CI: PID trim source
P2255	PID setpoint gain factor
P2256	PID trim gain factor
P2264[02]	CI: PID feedback
P2265	PID feedback filter time constant [s]
P2269	Gain applied to PID feedback
P2274	PID derivative time [s]
P2280	PID proportional gain
P2285	PID integral time [s]

• Fixed frequency parameters

Selection mode	Description										
Direct selection (P1016 = 1)	••	 In this mode, 1 fixed frequency selector (P1020 to P1023) selects 1 fixed frequency (P1001 to P1004). If several inputs are active together, the selected frequencies are summed. Example: fixed frequency 1 (P1001) + fixed frequency 2 (P1002) + fixed frequency 3 (P1003) + fixed frequency 4 (P1004). 									
Binary coded	Up	to 16 different fixed frequency values can be selected using this method.									
(P1016 = 2)		Fixed frequency selection bit Binary code Fixed frequency 1 to 15 (Hz)									
		P1023	P1022	P1021	P1020						
		-				0	0				
					1	1	P1001				
				1		2	P1002				
				1	1	3	P1003				
			1			4	P1004				
				-		-	-				
				-		-					
		1	1	1	1	15	P1015				
	For des	more i criptior	informa n of P10	ntion ab 01 in th	out othe e SINAN	er fixed frequenc IICS V20 Convert	y bits and assigning desired di ter Operating Instructions.	gital inputs to the fixed frequency bits, see the			

You can use r1024 (actual fixed frequency) to view the sum of the selected fixed frequencies.

Data regarding the power loss in accordance with Ecodesign Regulation (EU) 2019/1781 and IEC 61800-9-2

You can find data regarding power loss of our products on the Internet:





• CDS and DDS parameters

Function	Parameter	Description	Setting	Example			
Parameter set copying	P0809[02]	Copy CDS	Index: [0]: Copy from a CDS/DDS (source data set) [1]: Copy to another CDS/DDS (target data set) [2]: Start copying (1: start copying; 0: copying completed)	Copying CDS0 to CDS2 : 1. Set P0809[0] = 0: copy from CDS0 2. Set P0809[1] = 2: copy to CDS2 3. Set P0809[2] = 1: start copying			
	P0819[02]	Copy DDS		The copying procedure of a DDS and that of a CDS is the same. Refer to the example above.			
Parameter set	P0810 &	CDS	CDSs are changed over by changing the values of P0810 and	CDS	P0811	P0810	
changeover	P0811	changeover	Changeover is possible in both the "Ready" and the "Run"	CDS0	0	0	
			states.	CDS1	0	1	
				CDS2	1	0/1	
	P0820 &	DDS changeover	DDSs are changed over by changing the values of P0820 and	DDS	P0821	P0820	
	FU021		Changeover is possible in the "Ready" state.	DDS0	0	0	
				DDS1	0	1	
				DDS2	1	0/1	

Faults and alarms

• Fault list

Fault	Description	Fault	Description
F1	Overcurrent	F2	Overvoltage
F3	Undervoltage	F4	Converter overtemperature
F5	Converter I ² t	F6	Chip temperature rise exceeds critical levels
F11	Motor overtemperature	F12	Converter temperature signal lost
F20	DC ripple too high	F35	Maximum number of auto restart attempts exceeded
F41	Motor data identification failure	F51	Parameter EEPROM fault
F52	Power stack software fault	F60	Asic timeout
F61	MMC/SD card parameter cloning failed	F62	Parameter cloning contents invalid
F63	Parameter cloning contents incompatible	F64	Converter attempted to do an automatic clone during startup
F70	I/O Extension Module communication fault	F71	USS setpoint fault
F72	USS/MODBUS setpoint fault	F80	Signal lost on analog input
F85	External fault		

• Alarm list

Alarm	Description	Alarm	Description
A501	Current limit	A502	Overvoltage limit
A503	Undervoltage limit	A504	Converter overtemperature
A505	Converter l ² t	A506	IGBT junction temperature rise warning
A507	Converter temperature signal lost	A511	Motor overtemperature l ² t
A523	Output current ripple too high	A535	Braking resistor overload
A541	Motor data identification active	A600	RTOS overrun warning
A910	Vdc_max controller deactivated	A911	Vdc_max controller active
A912	Vdc_min controller active	A921	Analog output parameters not set properly
A922	No load applied to converter	A923	Both JOG left and JOG right are requested
A930	Cavitation protection warning	A936	PID autotuning active
A952	Belt failure detected		